

# KOPIERA/BYTA NAMN/SPARA NAMN/FLYTA ETT PIPESET

OBS! Denna manual gäller ENDAST orglar med PhysisPlus!

## KOPIERA/BYTA NAMN

1. När du är på LED-skärmens arbetsmeny tryck på [MENU/ENTER]
2. välj fältet PIPE SET,
3. välj fältet COPY/RENAME,
4. välj det Pipe Set du vill kopiera och tryck på [MENU/ENTER]
5. välj den plats där du vill placera det pipeset som du vill kopiera
6. I fältet "AS" kan du ge ett namn till det pipeset du kopierar. Självklart kan du också använda samma namn som tidigare. Använd ▼ och ▲ för att flytta markören, - och + för att välja tecknet.
7. tryck på [MENU/ENTER för att bekräfta kopieringen, eller på [EXIT] för att avsluta.

## SPARA ETT PIPESET PÅ USB-MINNE

1. Sätt i ett USB-minne i USB-minne i uttaget under manualerna
2. När du är på LED-skärmens arbetsmeny tryck på [MENU/ENTER]
3. välj fältet PIPE SET,
4. välj fältet EXPORTERA,
5. välj det pipeset du vill spara och tryck på [MENU/ENTER]
6. tryck på [MENU/ENTER] för att spara (eller [EXIT] för att avsluta) och vänta på meddelandet "FILE SAVED". .VPS-filen kommer att sparas i mappen "v\_settings" på USB-minnet.

LADDA ETT PIPESET FRÅN USB-MINNE OBS! Detta kan du endast göra om det är en transport från samma modell!

1. Sätt i ett USB-minne i USB-minne i uttaget under manualerna
2. När du är på LED-skärmens arbetsmeny tryck på [MENU/ENTER]
3. välj fältet PIPE SET,
4. välj IMPORT-fältet,
5. välj den .VPS-fil du vill ladda och tryck på [MENU/ENTER]
6. välj platsen där du vill placera pipesettet du laddar, med tanke på att Pipe Set i orgelns interna minnesplats kommer skrivas över,
7. I fältet "AS" kan du ge ett namn till det pipeset du kopierar. Självklart kan du också använda samma namn som tidigare. Använd ▼ och ▲ för att flytta markören, - och + för att välja tecknet.
8. tryck på [MENU/ENTER för att bekräfta laddningen, eller på [EXIT] för att avsluta.